

7740

ワンタッチパーティション

◆ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

MADE IN P.R.O.C

組立完成



パーツ明細

ご使用になる前にパーツが全て揃っているか、必ずご確認ください。

- サイドウォール …… 1セット (4枚)
- フレーム …… 1セット
- サイドウォール用収納袋 …… 1枚
- フレーム用収納袋 …… 1枚

安全上のご注意

ご使用される前に良く読み、必ず一度建ててみてください。
▲ 記号は警告・注意の内容であることを表します。

警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

パーティションの中や近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

- 防水加工生地は、熱に弱く、燃えやすくなっています。
- 火気を使用した場合、パーティションが燃えたり、ヤケドなどの原因になったりします。
- パーティション内部の照明は、バッテリー式のランタンや懐中電灯を使用してください。

屋内以外では使用しないでください。

屋内のみで使用するよう設計されています。
屋外で使用しますと風による破損や飛ばされて人に大きな損害を与えることになります。

使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立ててください。

使用する前に、取扱説明書通りにパーツがセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。まれに縫製上の不備やセットミスなどにより、建てられない場合があります。

「取扱説明書」をお読みにになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ここには安全上に関する重大な注意事項を示しています。
製品を安全に正しくご使用頂き、危害や損害を未然に防止するために、必ず守ってください。

注意

誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のある内容を示しています。

パーティションは必ず2人以上で組み立ててください。

1人で組み立てると、ウォール生地やフレームに無理な力がかかりやすく、破損する場合があります。

フレームを扱う場合は、周囲に十分気を配ってください。

フレームを拡げると大きいため、拡げる時に周囲にいる人(特に子供)に声を掛け、フレームが当たらないよう注意をしてください。

ワンタッチパーティション／組み立て方法

1



箱からフレームとサイドウォールを取り出します。パーティションを設置する場所(3m×3m=9m²)から障害物を移動し、その中央部にフレームの上下を確認し、建てます。

2




フレームを2m×2mまで広げます。サイドウォールを広げ、広げたフレームの外側の床に置きます。フレームを思い切り広げ、脚部コネクタを上部ボタンでロックします。

3



フレームの内側に入り、裾部に配置したサイドウォールをフレームの上端まで引っ張り上げます。

4



フレームの上部コーナーにあるコネクタ、脚中間部及びトラスバーの中間部をサイドウォールの上部内側に縫着されているマジックテープでそれぞれを固定し、完成です。

ワンタッチパーティションの特長



サイドウォールの裾は長くなっていますので、状況に応じて外側に出したり、内側に入れたりして使用してください。



出入口にはカーテンが縫着されていますので、出入りの際、外から内部を覗かれる心配はありません。



内側の各辺裾部には大きなメッシュポケットがあり、小物入れに便利です。